

Filterwechsel MG 100

Wenn das Gerät MG 100 einen anstehenden Filterwechsel ankündigt, anfangs durch das Leuchten von orangen/roten Leuchtdioden am Bedienfeld des Gerätes auf einer schmalen Geräteseite unten, später auch akustisch durch einen Pfeifton, oder aber durch stärker werdenden Geruch, bestellen Sie bitte den passenden Filter bei

TBK Kullik GmbH
Mettgenberg 3
58540 Meinerzhagen
Tel.: +49 2357 90950
Fax.. +49 2357 909595
Mail: tbk@kullik.com

Vorbereitung:

Nach Anlieferung des Filters, nehmen Sie diesen bitte aus der Umverpackung und notieren Sie das aktuelle Datum auf dem Filter. Stellen Sie nun den neuen Filter und die Umverpackung bereit.

Entnehmen des verbrauchten Filters:

Holen Sie das Filtergerät vor den Arbeitsplatz und stellen Sie es ohne Absaugarme und Schläuche auf einen ebenen Untergrund, schalten es aus und entfernen Sie die Netzleitung. Lösen sie die vier Sichtbaren Rändelschrauben am Deckel komplett. Sie können den Deckel abnehmen. Legen Sie den Deckel neben das Gerät. Entnehmen Sie den verbrauchten Filter und stecken Sie ihn langsam in die bereitstehende Umverpackung und verchließen Sie diese mit einem Klebeband.

Gerätereinigung und Einsetzen des neuen Filters

Reinigen Sie das Gerät im Innenraum mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger (Achtung: beachten Sie hierbei Ihre ESD-Vorschriften). Nach der Reinigung setzen Sie bitte den neuen Filter ein, stzen den gereinigten Deckel auf das Gerät. Bitte beachten Sie, dass die beiden Rohrstutzen auf der Innenseite sauber in den Öffnungen des Filters sitzen. Richten Sie die beiden seitlichen Bügel aus und schrauben Sie die vier Rändelschrauben wieder komplett ein.

Rücksetzen des Gerätes/Betriebsstundenzähler:

Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz. Drücken Sie den RESET-Knopf am Bedienelement und halten Sie ihn gedrückt. Schalten Sie nun das Gerät ein. Der REST-Knopf muss solange gedrückt bleiben, bis die rote Leuchtdiode die Umstellung erkennt. Das Gerät ist nun wieder bereit für die fehlerfreie Funktion, während der Standzeit des neuen Filters.

Fehlerbehebung:

Wenn der Filteralarm zurückkehrt, entnehmen Sie wie oben beschrieben den Filter und starten das Gerät ohne Filter. Wenn nun der Fehler wieder auftaucht, ist die Steuerplatine, bzw. das EPROM defekt. Das kommt sehr selten vor. Wenden Sie sich dann bitte an die obige Adresse.

Entsorgung:

Wenn Sie den Arbeitsplatz wieder funktionstüchtig eingerichtet haben, senden Sie den verpackten, alten Filter bitte auf Ihre Kosten zurück an:

TBK Kullik GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 275
58566 Kierspe

Wir übernehmen dann die kostenlose Entsorgung. Bei Bedarf können wir Ihnen die Entsorgungsnachweise gerne zur Verfügung stellen.

PROFI-Tip:

Bevor Sie den Filterwechsel beginnen, reinigen Sie die Absaugarme bei laufendem Absauggerät. Mit einer Bürste (eine passende Bürste ist als Reinigungswerkzeug bei TBK Kullik GmbH erhältlich) oder einem Lappen reinigen Sie die Arme von der Spitze zum Gerät hin. Die Reinigungswerkzeuge mehrfach hin- und herschieben und dann vorsichtig an der Düse wieder herausziehen. Es könnte Schmutz herausfallen. Wenn Sie die Möglichkeit habe lassen Sie das Gerät auf voller Leistung laufen und verschließen Sie den zweiten Absaugarm, dass die komplette Luft durch den zu reinigenden Arm fließt. Der komplette Schmutz landet im verbrauchten Filter und wird mit entsorgt.