

## SOLDERING POT

### FX-305

#### Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für ein HAKKO Gerät entschieden haben.  
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Lötlbad.

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

### 1. Inhalt des Sets und Zusammenbau

Überprüfen Sie den Inhalt vor der Inbetriebnahme.

|  |   |
|--|---|
| Haupteinheit FX-305 (Tiegelgröße: 75 × 75 quadratisch) ....1 | Netz Kabel.....1  |
| Restlot-Behälter.....1                                       | Bedienungsanleitung<br>(dieses Dokument) .....1   |
| Spatel.....1   | Bedienungsanleitung<br>(Parameter – Schnelleinstellungen/<br>An einen Computer anschließen).....1 |
| Löttiegeldeckel.....1  |   |
| Innensechskantschlüssel (Seite 2 mm) .....1                  |   |
| USB-Kabel.....1  |   |
| Software (CD-ROM).....1                                      |   |



Auf der Webseite finden Sie weitere Informationen zum Gerät wie Ersatzteile/Optionen.  
[https://www.hakko.com/doc\\_fx305-e](https://www.hakko.com/doc_fx305-e)

### 3. Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zu kritischen Punkten sind in diesem Handbuch eingefügt, um die Aufmerksamkeit des Bedieners auf wichtige Aspekte zu lenken. Sie sind wie folgt definiert:

- ⚠️ WARNUNG:** Die Nichtbeachtung einer WARNUNG kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- ⚠️ VORSICHT:** Die Nichtbeachtung einer VORSICHTSMASSNAHME kann zu Verletzungen des Bedieners oder zu Schäden an den zu bearbeitenden Komponenten führen.
- Hinweis:** Ein HINWEIS deutet auf eine Tätigkeit oder einen Punkt hin, der für den beschriebenen Prozess wichtig ist.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Sicherheit unbedingt beachtet werden.

#### ⚠️ WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigung oder Bedienerwartung durchführen.
- Während des Betriebs können der Tiegel und das geschmolzene Lot Temperaturen über 500°C erreichen. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr, dass Sie sich verbrennen oder einen Brand verursachen.
- Stellen Sie das Produkt für den Gebrauch auf einer stabilen Werkbank aus Metall auf und achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe befinden.
- Gießen Sie kein Wasser in den Tiegel. Das ist extrem gefährlich, da es zu Lotspritzern kommen kann.
- Berühren Sie keine Metallteile in unmittelbarer Umgebung des Tiegels.
- Stellen Sie in der Nähe dieses Geräts nichts ab, was schnell brennt oder sich entzündet.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen in der Nähe der "Gefahr hoher Temperaturen" bewusst sind.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab und lassen Sie das Lot und den Tiegel auf eine sichere Umgebungstemperatur abkühlen, bevor Sie den Tiegel auswechseln.
- Wenn das Gerät nicht benutzt, repariert oder gereinigt wird, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsbestimmungen kann zu einem elektrischen Schlag, einer Fehlfunktion oder anderen Problemen führen.

#### ⚠️ VORSICHT

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zum Löten.
- Beim Löten entsteht Rauch. Achten Sie daher darauf, in einem gut belüfteten Bereich zu arbeiten.
- Verwenden Sie HAKKO-Originalteile für eingebaute Komponenten / Ersatzteile / Optionen.
- Nehmen Sie an diesem Gerät keine technischen Veränderungen vor.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker. Dies kann zu Defekten oder Verletzungen führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder Anzeichen von Schäden aufweist.
- Wenn Sie das Kabel anschließen oder abziehen, halten Sie es am Steckerkörper fest und ziehen Sie nicht am Kabel.
- Dieses Gerät darf nicht nass werden. Führen Sie auch keine Arbeiten mit nassen Händen durch.
- Führen Sie keine anderen Handlungen aus, die als gefährlich gelten könnten.

### 2. Technische Daten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 550 W (100 V), 680 W (110 V),<br>575 W (120 V), 580 W (220 V),<br>640 W (230 V), 700 W (240 V)   |
| Temperaturbereich | 50 × 50 quadratisch:<br>50 bis 530°C (120 bis 990°F)<br>75 × 75 quadratisch:<br>50 bis 500°C (120 bis 940°F)<br>100 × 100 quadratisch:<br>50 bis 450°C (120 bis 850°F) |
| Abmessungen       | Nur Haupteinheit:<br>162 (B) × 100 (H) × 239 (T) mm<br>Mit aufgesetztem Löttiegeldeckel:<br>162 (B) × 123 (H) × 239 (T) mm   |
| Gewicht           | 2,5 kg   |

#### Tiegel

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Löttiegelabmessungen (Innenseite) | 50 × 50 quadratisch:<br>50 (B) × 42,5 (H) × 50 (T) mm<br>75 × 75 quadratisch:<br>75 (B) × 42,5 (H) × 75 (T) mm<br>100 × 100 quadratisch:<br>100 (B) × 53 (H) × 100 (T) mm |
| Kapazität geschmolzenes Lot       | 50 × 50 quadratisch: 0,85 kg<br>75 × 75 quadratisch: 1,9 kg<br>100 × 100 quadratisch: 2,75 kg   |

- \* Gewicht exklusive Kabel.
- \* Dieses Produkt ist mit elektrostatischen Schutzfunktionen ausgestattet.
- \* Die Kapazität des geschmolzenen Lots wird mithilfe von Lötlut auf Sn-Pb-Basis gemessen.
- \* Beachten Sie, dass die technischen Daten und das Erscheinungsbild im Interesse der Geräteverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden können.

#### ⚠️ VORSICHT

##### ■ Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von ESD-sicheren Produkten

Dieses Produkt enthält elektrostatische Gegenmaßnahmen, beachten Sie deshalb bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

1. Nicht alle Kunststoffteile sind Isolatoren, sie können leitend sein. Achten Sie darauf, spannungsführende elektrische Teile nicht freizulegen oder Isoliermaterialien zu beschädigen, wenn Sie Reparaturen durchführen oder Teile austauschen.
2. Vor der Nutzung ist darauf zu achten, dass das Produkt geerdet ist.



#### HAKKO CORPORATION

##### HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN  
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466  
<https://www.hakko.com> E-mail: [sales@hakko.com](mailto:sales@hakko.com)

##### OVERSEAS AFFILIATES

##### U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096  
Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: [Support@HakkoUSA.com](mailto:Support@HakkoUSA.com)

##### HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217  
<https://www.hakko.com.cn> E-mail: [info@hakko.com.hk](mailto:info@hakko.com.hk)

##### SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033  
<https://www.hakko.com.sg> E-mail: [sales@hakko.com.sg](mailto:sales@hakko.com.sg)

Please access the code for overseas distributors.

[https://www.hakko.com/doc\\_network](https://www.hakko.com/doc_network)



© 2022 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

2022.07  
80.0985-001a

### 4. Betrieb


#### 4-1. Tiegel auswechseln

#### ⚠️ VORSICHT

Schalten Sie den Stromschalter aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und vergewissern Sie sich vor dem Auswechseln des Tiegels, dass das Lot ausgehärtet und der Tiegel auf eine sichere Umgebungstemperatur abgekühlt ist.

- (1) Lösen (nicht entfernen) Sie die beiden Befestigungsschrauben des Tiegels mit dem 2 mm Innensechskantschlüssel.
- (2) Wechseln Sie nun den Tiegel aus.
- (3) Drücken Sie den Tiegel mit einer Hand nach unten und ziehen Sie die Schrauben an beiden Seiten nach und nach fest, bis der Tiegel sicher fixiert ist.

**Hinweis:** Werden die Schrauben zu fest angezogen, kann sich der Tiegel anheben oder das Gehäuse verformen.



#### 4-2. Vorbereitungen

#### ⚠️ VORSICHT

Halten Sie beim Öffnen und Schließen des Löttiegeldeckels nur den vorderen Teil des Rahmens (siehe Abbildung A). Die anderen Rahmenteile können während des Betriebs sehr heiß werden.

- Verwenden Sie die "Montagehalterung" (optional), um das Produkt auf dem Tisch zu sichern.

**Hinweis:** Legen Sie sich die Schrauben zur Befestigung des Produkts an der Tischkante bereit.

- Die folgenden Standardeinstellungen sind werksseitig voreingestellt:  
Einstelltemperatur 350°C  
Lötluttyp Sn-Ag-Cu  
Tiegelgröße 75 × 75 quadratisch

**Hinweis:** Hinweise zum Ändern der Parameter finden Sie im separaten Dokument "Parameter - Schnelleinstellungen."

- Befestigen Sie den Restlot-Behälter an einer Seite der Haupteinheit.

**Hinweis:** Wenn Sie den Löttiegeldeckel anbringen, kann der Restlot-Behälter nicht an der Rückseite montiert werden.

- Befestigen Sie den Löttiegeldeckel an der Haupteinheit.



**Hinweis:** Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass der Löttiegeldeckel geschlossen ist, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

- Stellen Sie den verwendeten Lötluttyp in Parameter Nr. 26 ein.

Sn-Pb } Wählen Sie den Typ, der dem von Ihnen verwendeten Lötlut am nächsten kommt.  
Sn-Ag-Cu }  
Sn-Cu }  
Sn }  
Sn-Bi }

- Stellen Sie die Tiegelgröße in Parameter Nr. 27 ein.

50 × 50 mm quadratisch  
75 × 75 mm quadratisch  
100 × 100 mm quadratisch




## 4. Betrieb (fortgesetzt)

### 4-3. Betrieb

#### VORSICHT

- Lassen Sie den Löttiegeldeckel geschlossen, bis das Lötmedium vollständig geschmolzen ist.
- Der Löttiegeldeckel wird sehr heiß. Berühren Sie daher keine anderen Bereiche außer dem vorderen Teil des Rahmens.


- (1) Schalten Sie das Gerats ein.
- (2) Die Anzeige ist unten dargestellt.
- (3) Sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde, offnen Sie den Löttiegeldeckel, wenn Sie das Gerat benutzen mochten.
- (4) Lassen Sie den Löttiegeldeckel geschlossen, wenn das Gerat nicht benutzt wird.



### Die Temperatureinstellung andern

Drucken Sie diese Taste einmal, um [F] aufzurufen und in den "Temperatureinstellungsmodus" zu wechseln. Durch diesen Modus konnen Sie die eingestellte Temperatur andern.

#### Auf 400 C andern



Sobald der normale Bildschirm angezeigt wird, drucken Sie die Taste (↑), um in den Modus Voreingestellte Temperatur zu wechseln.

### Die Voreingestellte Temperatur andern

Sie konnen bis zu funf haufig verwendete Einstelltemperaturen im Gerat speichern und dann die Speichernummer auswahlen, um die Einstelltemperatur zu andern.

Drucken Sie diese Taste einmal, um in den "Modus Voreingestellte Temperatur" zu wechseln. Wahlen Sie in diesem Modus eine der funf gespeicherten Temperaturen aus. (Werkseitige Standardtemperatureinstellungen: P1 250 C (600 F), P2 300 C (700 F), P3 350 C (750 F), P4 400 C (800 F), P5 450 C (850 F))

**Hinweis** Sie konnen die gespeicherte Temperatur von jeder voreingestellten Nr. in "Parameter Nr. 23" andern. (Siehe Dokument "Parameter – Schnelleinstellungen")

**Hinweis** Wenn Sie anderungen an der Einstelltemperatur begrenzen mochten, andern Sie die Einstellung in "Parameter Nr. 14." (Siehe Dokument "Parameter – Schnelleinstellungen")

## 5. Parametereinstellungen

Sie konnen die Parametereinstellungen andern, um sie an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie im Dokument "Parameter – Schnelleinstellungen".

## 6. Wartung

#### VORSICHT


Achtung, dieses Produkt wird wahrend des Gebrauchs sehr hei.

Durch Wartungsarbeiten wird das Gerat in einem guten Zustand gehalten und die Nutzung des Gerats verlangert.

### Tagliche Wartung

Der Verschleiß des Tiegels variiert abhangig von der Betriebstemperatur sowie von der Qualitat und der Menge des verwendeten Lotmittels. Wartungsarbeiten sollten entsprechend der Nutzungsdauer und des Betriebszustandes durchgefuhrt werden.


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Einstelltemperatur</b>        | Wird das Produkt bei hoheren Temperaturen als unbedingt notig verwendet, kann dies zu einem schnelleren Verschleiß des Lotbads und zur Beschadigung von hitzeempfindlichen Teilen fuhren. Verwenden Sie daher stets die niedrigstmogliche Temperatureinstellung.  |
| <b>Vor Beginn der Arbeit</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Tiegel</b><br/>Nehmen Sie den Tiegel nach dem Abkuhlen heraus und uberprufen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sind Locher im Tiegel zu sehen?</li> <li>• Ist Lotmittel auf die warmeisolierende Platte ausgetreten?</li> <li>• Haben sich Fremdkorper auf der warmeisolierenden Platte angesammelt?</li> </ul> </li> </ul> <p>Achten Sie darauf, dass Sie den Tiegel nach jedem Herausnehmen anders ausgerichtet wieder einsetzen. Damit konnen Sie die Abnutzung des Tiegels verzogern.</p> |
| <b>Beim Pausieren der Arbeit</b> | Schalten Sie das Gerat aus, wenn es uber einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird.   |



● **Lotmittel**  
Entfernen Sie oxidierte Partikel oder Fremdkorper im geschmolzenen Lot mithilfe des Spatels.

### Tiegel-Innentemperaturkorrektur (offset)


Drucken Sie diese Taste einmal, um [F] aufzurufen und in den "Temperaturkorrekturmodus" zu wechseln. Wenn die eingestellte Temperatur und die im Tiegel gemessene Innentemperatur in diesem Modus voneinander abweichen, konnen Sie die Temperatur korrigieren. (Korrekturbereich:  $\pm 100 C / \pm 180 F$ )



\* Beachten Sie, dass Temperaturen, die den Korrekturbereich uberschreiten, nicht eingegeben werden konnen.

Die Innentemperatur des Tiegels kann sich andern, wenn zu viele Verunreinigungen vorhanden sind. Die Tiegelinnentemperatur andert sich ebenfalls, wenn der Tiegel ausgewechselt wird. In diesem Fall muss der Offset-Wert erneut angepasst werden. Der Offset-Wert ist bei Bedarf anzupassen, wahrenddessen sollte die tatsachliche Tiegelinnentemperatur uberwacht werden.

Mit einem HAKKO Thermometer mit Temperatur-Sendefunktion konnen Sie den Offset-Wert automatisch andern. Bevor Sie den Messwert senden, drucken Sie die Taste (↓). (Siehe Abbildung rechts)



### uberprufung des Temperaturabfalls im Tiegel (Stopp-Modus: Heizelement aus)

Drucken Sie diese Taste einmal, um den Bestatigungsbildschirm aufzurufen, anschlieend mit der [S]-Taste bestatigen. Daraufhin werden die Heizelemente ausgeschaltet und die Tiegeltemperatur wird auf ein sicheres Niveau abgekuhlt. Durch neuerliches Drucken der [S]-Taste werden die Heizelemente wieder eingeschaltet und das Gerat wechselt wieder in den Normalbetrieb.



Drucken Sie einmal die [S]-Taste, um den in den Parametern eingestellten "Lotmitteltyp" und die "Tiegel-Gesamtlaufzeit" zu uberprufen. (Siehe Dokument "Parameter – Schnelleinstellungen")



## 7. Fehlersuche

#### VORSICHT


Bevor Sie eine Inspektion durchfuhren oder Teile austauschen, achten Sie darauf, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Kein Betrieb, auch wenn der Stromschalter eingeschaltet ist. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist das Stromkabel angeschlossen?</li> <li>Ist die Sicherung durchgebrannt?</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Schlieen Sie das Stromkabel an der Haupteinheit an.</li> <li>► Tauschen Sie die Sicherung aus. Wenn die Sicherung erneut durchbrennt, senden Sie das Hauptgerat zur Wartung zuruck.</li> </ul> |
| [L - E] wird angezeigt.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Befinden sich ein Fremdkorper auf der Warmeisolierende Platte unter dem Tiegel?</li> <li>Gibt es Locher im Tiegel und ist Lotmittel in das Innere des Hauptgerats gelangt?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Entfernen/ reinigen Sie alle Fremdkorper.</li> <li>► Entfernen Sie das Lotmittel und ersetzen Sie den Tiegel.</li> </ul>  |
| [S - E] wird angezeigt.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist das Heizelement an der Platine angeschlossen?</li> <li>Ist der eingegebene Offset-Wert richtig?</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Schlieen Sie es an der Platine an.</li> <li>► Messen Sie den Wert und stellen Sie ihn entsprechend ein. (Siehe "Tiegel-Innentemperaturkorrektur (offset)" in "4-3. Betrieb")</li> </ul>          |
| Die Tiegelinnentemperatur ist zu hoch/zu niedrig.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist eines der Heizelemente durchgebrannt?</li> <li>Ist das Heizelement an der Platine angeschlossen?</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Falls der Widerstand eines Heizelements ungewohnlich ist, ersetzen Sie es. (Siehe "Prufen des Heizelement-Widerstands")</li> <li>► Schlieen Sie es an der Platine an.</li> </ul>               |

Falls Sie in diesem Handbuch keine Losung finden oder ein anderes Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an den Handler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

### Prufen des Heizelement-Widerstands

- (1) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- (2) Entfernen Sie den Tiegel, sobald er abgekuhlt ist.
- (3) Entfernen Sie die Schrauben und die Unterlegscheibe, mit denen der Deckel befestigt ist.
- (4) offnen Sie den Deckel.
- (5) Trennen Sie den Steckverbinder des Heizelements von der Platine.
- (6) Messen Sie den Widerstand des Heizelements, wenn es Raumtemperatur hat. (Siehe Angaben unten fur Pin-Anordnung und Widerstand-Referenzwerte)
- (7) Falls der Wert abnormal ist, ersetzen Sie das Heizelement durch ein neues.



| Normaler Widerstand fur das linke Heizelement (bei Raumtemperatur) |   | Normaler Widerstand fur das rechte Heizelement (bei Raumtemperatur) |  |
|---|---|--|--|
| 100 V / 110 V   | Zwischen Pin 1 - 3<br>8 bis 13 $\Omega$ | 100 V / 110 V  | Zwischen Pin 1 - 3<br>5 bis 9 $\Omega$ |
| 120 V   | 13 bis 18 $\Omega$                      | 120 V  | 9 bis 12 $\Omega$                      |
| 220 V / 230 V / 240 V   | 46 bis 63 $\Omega$                      | 220 V / 230 V / 240 V  | 31 bis 42 $\Omega$                     |